



Para empezar
Começar por aqui
Hier beginnen


1. Desembalaje
Desembalagem
Uitpakken




2. Retirada de la cinta protectora y pegado de un adhesivo en el panel
Retirar a Fita Protectora e Colocar um Autocolante no Painel
Tape verwijderen en sticker op paneel aanbrengen




3. Almacenamiento del soporte para películas
Guardar o Suporte para Películas
Filmhouder opbergen





4. Desbloqueo y encendido
Desbloquear e Ligar
Ontgrendelen en aanzetten



5. Selección de un idioma
Seleccónar uma Língua
Taal selecteren



6. Instalación de los cartuchos de tinta
Instalar os Tinteiros
Cartridges installeren




Nota:
Los primeros cartuchos instalados en el EPSON STYLUS PHOTO RX se utilizarán parcialmente para cargar el cabezal de impresión. Los siguientes cartuchos que coloque sí tendrán toda la duración prevista.

Nota:
Os primeiros tinteiros instalados no EPSON STYLUS PHOTO RX serão parcialmente utilizados para carregar a cabeça de impressão. Os tinteiros posteriores terão uma duração total.

Opmerking:
De eerste cartridges die u in de EPSON STYLUS PHOTO RX installeert, worden deels verbruikt om de printkop te vullen met inkt. De daaropvolgende cartridges hebben wel de volledige levensduur.

7. Instalación del software
Instalar o Software
De software installeren



Funciones
Funções
Mogelijkheden

